

# Dekorleisten-Tausch - How to - Hecktüren

Beitrag von „EzioS“ vom 15. Januar 2011 um 20:12

## Schritt 5:

Nachdem alle Stecker und die Türverriegelung wieder in Funktionsbereitschaft gebracht wurden, Türpappe oben einhängen. Durch die Griffe bzw. die Schraubenlöcher, bitte prüfen, ob kein Kabel wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, mit einem leichten Schlag, von oben herab am Rand der Türpappe diese festklopfen. Schrauben einsetzen, festziehen. Fertig.

Im Grunde, wenn man weiß, wie es geht: GANZ EASY!!!

Diese Anleitung ist selbstredend nur für die hinteren Türen, die Fronttüren mache ich tomorrow. Im Grunde sollte der Ablauf gleich sein, es werden aber mehr Steckerverbindungen zu lösen sein. Lassen wir uns überraschen.

Nach Studium der dürftigen Einbauanleitungen sehe ich eigentlich nur die Dekorblende des Armaturenbretts als Problem, nicht Problem, eher kompliziert, an. Das Navi/Radio muß nämlich dafür raus, ein Sprengring muß zerstört werden und dann gehts relativ schwupp-di-wupp.

