

Abbau der Heck-Seitenverkleidungen

Beitrag von „WiSch“ vom 16. Januar 2011 um 12:32

Hallo Uli

Es handelt sich um ein Original-Trennnetz von VW. Die Halterungen links und rechts werden hinter der Verkleidung angeschraubt (unterhalb der Heckjalousie). Aus der Verkleidung sind nur die Halterungen für das Trennnetz zu sehen. Das Trennnetz wird dann in diese Halterungen eingehängt. Zum Einbau muß ich deshalb die Seitenverkleidungen abbauen. Die gesamte Verkleidung abzubauen ist m. E. nicht notwendig, es reicht nur die Entfernung des mit Teppich beklebten Teils. Diese Wand ist wahrscheinlich komplett eingeklipst? Wie werden diese Klipse, ohne etwas kaputt zu machen, entfernt. Gibt es dafür einen Trick?

Gruß Winfried