

FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!

Beitrag von „Heidegeist2000“ vom 8. Februar 2011 um 01:41

Hallo, ich habe eigentlich einen eigenen [Thread](#) zum Thema BT und Touareg eröffnet, aber langsam bekomme ich das Gefühl diese Anleitung kann auch bei mir funktionieren. Ich habe einen 2003er mit 6310i am Armaturenbrett und RNS2. Eigentlich habe ich keine Hoffnung gehabt mit dieser Anleitung, zumal hier einige Male nach dieser Konstellation gefragt wurde und niemand darauf geantwortet hat. Ich habe heute mit dem Iphone 3gs ein Gerät Namens "handsfree" gefunden, allerdings kann ich mich nicht verbinden.

Also nochmals die Frage, funktioniert das auch bei einer werksseitigen Vorbereitung mit 6310i am Armaturenbrett? Muss evtl. etwas anderes geändert werden?