


Folie für den T-Rex

Beitrag von „sebastian85“ vom 20. Februar 2011 um 11:54

[Zitat von Davidoff](#)

... vorne darf er nicht Größer wie ein Sonnenkeil sein

Stimmt 

In sämtlichen Frontscheiben gibt es sogar ein kleines "Strichle",
dass dir anzeigt, wie breit die Beklebung sein darf....
bis dorthin brauchst du weder ABE noch TG.