

Dekor Engine Spin für T von 2006

Beitrag von „juma“ vom 31. März 2011 um 09:52

Servus,

[Zitat von simon_75](#)

[...]Im Fach unter der Armlehne habe ich AUX-In - das Kabel ist aber so kurz, dass ich das nicht zusammenstecken kann, bevor ich das Innenleben einbaue - und danach komm ich nicht mehr ran ans Kabel. Ideen?

gleiches Problem hatte ich auch.

Brauchst du den Anschluss? Wenn nicht, so wie bei mir, dann lass das Kabel "blind" liegen. Ich habe jetzt wirklich nicht mehr das Prozedere vor Augen, aber eventuell passt der geflockte "Becher" auch andersrum rein, so dass dann der Stecker vorne ist und somit ein paar cm mehr Kabel zur Verfügung stehen?