

Wie ist das Notrad richtig im Kofferraum verstaut ?

Beitrag von „Trixi2“ vom 5. April 2011 um 18:11

Hallo Nico,da gehört eine lange Gewindeschraube mit einem schwarzen Sterngriff drauf zum anziehen oder nimm eine lange Maschienen-schraube mit großer Unterlagscheibe. Die Bleche kannst du für den Wagenheber nehmen zum unterstellen falls der untergrund nicht stabil ist. gruß reinhold