

Wie ist das Notrad richtig im Kofferraum verstaut ?

Beitrag von „Trixi2“ vom 5. April 2011 um 18:11

Hallo Nico,da gehört eine lange Gewindeschraube mit einem schwarzen Sterngriff drauf zum anziehen oder nimm eine lange Maschienschraube mit großer Unterlagscheibe. Die Bleche kannst du für den Wagenheber nehmen zum unterstellen falls der untergrund nicht stabil ist. gruß reinhold