

FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!

Beitrag von „Darragh“ vom 16. April 2011 um 05:09

Hallo blumenkopf

Zunächst einmal herzlich willkommen hier im Forum.

So wie ich das auf den Bildern erkennen kann, hast du leider keine Telefonvorbereitung verbaut. 😞

-Am MFL fehlen die entsprechenden Knöpfe zum Annehmen und Auflegen von Gesprächen.

-In der Mittelarmlehne ist zwar die Arretierung für die Ladeschale zu sehen, aber keine Kontaktstifte, die die Ladeschale mit dem Fahrzeug verbinden könnte.

Das hätte dein 😊 aber auch sehen müssen. 🤖