

RNS 510 nachrüsten

Beitrag von „nobi555“ vom 27. April 2011 um 14:43

Hallo Blumenkopf (komischer Name)

Also ich habe das RNS 510 nicht selbst verbaut, weil bei mir noch zusätzlich ein neuer DVB-T Tuner eingebaut wurde. (Jedenfalls beim ersten mal) Da die Firma aber einen falschen Can-Bus Adapter verwendet hat habe ich den der Firma Can-Shack selbst eingebaut. Dieser Adapter hat eine Aufnahme für den originalen Stecker vom Auto, sowie einen "neuen" Stecker fürs RNS 510. Beide Stecker aufsetzten und (fast) fertig. Aber, du solltest beachten das es im Wagen hinter dem Navi ziemlich eng ist und es eine ziemliche Fummelarbeit ist das RNS 510 wieder richtig zu verbauen. Und, unbedingt wichtig!!! Nach Einbau des RNS 510 muß du den Wagen von außen abschließen und ca. eine halbe Stunde warten, damit die Can-Bus Ruhe eintritt. Das ist besonders wichtig damit beim erneuten Starten das System das neue Gerät erkennt und ansteuert. Ansonsten funktioniert der Can-Bus Adapter nicht richtig. Bei mir hat die Firma das nicht gemacht und erklärt der Adapter von Can-Shack sei defekt, was er aber nicht war. Eigentlich ist das ganze kein Buch mit sieben Siegeln 😊