

## 295/40 auf 20"

**Beitrag von „queenstourer“ vom 23. Mai 2011 um 23:44**

Hallo,

eine Frage zwecks Bereifung auf 20" Felgen.

Darf ich 295/40 auf 20" auch ohne extra Abnahme draufziehen, wenn ich die Kotflügelverbreiterungen schon dran habe. 😞 Hab bei den ABE's geschaut da steht nix drin.

Muss ich die dann trotzdem extra abnehmen lassen oder reicht das wenn Sie unter die Verbreiterungen passen?

Noch ne andere Frage dazu: Macht es, ausser der Optik, überhaupt Sinn solche dicken Schlappen draufzuziehen, leidet die Fahrsicherheit (Spurtreue?) oder treibt es den Spritverbrauch gar unnötig stark in die Höhe?

Gruss und Danke 😊

Martin