

Line-In Kabel aus Mittelarmlehne herauslegen

Beitrag von „mgosx“ vom 18. August 2011 um 23:05

Hallo zusammen,

leider hat mein Touareg keine Telefonvorbereitung und nur die "Multimediabuchse für externe Audioquelle".

Ich möchte mir nun von TomTom die Iphone Halterung (als Freisprecheinrichtung) holen und diese an eine Brodit-Halterung neben das RNS850 montieren.

Hierzu müsste ich aber 2 Kabel (12V und Line-IN) aus der Mittelarmlehne unter der Konsole durch nach vorne neben das RNS850 verlegen.

Hat jemand das schon mal gemacht bzw. weiss wie man die Mittelkonsole anhebt um die 2 Kabel darunter zu bekommen?

Ideal wäre auch ein Auszug aus entsprechendem Montagehandbuch.

Bin für jede Info dankbar.

Gruss Mark