

# Demontage / Umbau / Ausbau Dachkantenspoiler T1 Vorfaceliftmodell - wie?

Beitrag von „MosesRegular“ vom 30. August 2011 um 22:59

... so, ich nochmal!

Also, Heckscheibe auf, breite Kunststoffblende runter (ist geklippst; habe ich aber nicht ohne Beschädigung runterbekommen :()), 3 Schrauben lösen, Heckscheibe schließen, Dachkantenspoiler anheben (Achtung: eingeklippste 3. Bremsleuchte ist über Scheibenreinigungsschlauch mit dem Fahrzeug verbunden) und die 3. Bremsleuchte herausziehen (vorher zwei Schrauben lösen), den modernen GP-Dachkantenspoiler aufsetzen, 3. Bremsleuchte einbauen (einschieben und mit zwei Schrauben befestigen) und das Ganze mit den drei Schrauben von unten/innen (geöffnete Heckscheibe) wieder befestigen.

Dann zum 😊 und ne neue Kunststoffblende holen (knapp 23 EUR) und einsetzen (vorher alte Klebestreifen entfernen, sonst wird es unter der Blende zu "dick" - die Blende wird nämlich mit (doppelseitigen) Klebestreifen geliefert ...

So wird aus einem Vorfacelift ein GP ... einfach und optisch wesentlich besser als die Votex-Variante mit aufgesetztem Spoiler, der oben aufgesetzt/geklebt wird ...

Fazit:

Da der Dachkantenspoiler nur verschraubt ist, ist der Umbau problemlos machbar, in der Bucht finden sich regelmäßig gebrauchte Dachkantenspoiler vom GP ... da ich meinen sowieso lackieren wollte, war mir die Farbe egal, aber wie gesagt, das Angebot dort ist überraschend groß ...

Und der Aufwand hält sich in Grenzen ...

Bei Fragen einfach melden!

Grüße aus der Eifel

MosesRegular