

# räderwechsel von I auf II

Beitrag von „touaresch“ vom 13. September 2011 um 19:08

[Zitat von carpediems](#)

hi!

möchte meine 20 zöller vom einer auf den neuen mitnehmen!!! was muss ich machen???

wäre für hilfe echt dankbar!!!

hallo carpediems,

wird schwierig:(da unterschiedliche "Anschlußmaße" der Felgen 9x20

in mm T1 (7L) T2 (7P)

Nabenbohrung 71,6 71,5  
(Mittenloch)

Einpreßtiefe 60 57

>siehe Einpreßtiefenrechner <http://www.car-vs-car.de>. /..... MfG touaresch