

MP3 Player Einbau

Beitrag von „Janni“ vom 23. September 2011 um 09:55

Hallo,

ich habe jetzt dieses Teil

<http://www.usb-nachruesten.de/online-shop#ec...product=2556815>

bestellt und zügig geliefert bekommen. Meine Idee war es das Interface einfach im Kofferraum zwischen zu schalten. So wie es aussieht passt aber der Übergangsstecker nicht zu dem Kabelbaum. Um sicher zu gehen, dass ich den richtigen Stecker lokalisiert habe wollte ich den CD Wechsler kurz ausbauen. Wie ich annehme sind das jeweils zwei Schraube rechts und links die den Wechsler in der Aufnahmeschiene halten. Rechts kommt man noch gut dran. Für die linke Seite muss wohl die Abdeckung zum Kofferraum in der sich die beiden 12V Steckdosen befinden demoniert werden.

Hat jemand einen Tipp wie das geht?

Wenn der Stecker dort nicht zwischen zu schalten ist muss ich wohl doch das RNS2 DVD demontieren und dort zwischen schalten, dann landet das Interface im Handschuhfach.