

Standheizung nachrüsten

Beitrag von „akreu“ vom 20. Oktober 2011 um 01:10

Hallo,

ich hab alles schön am linken Sicherungskasten im Amaturenbrett installiert und da auch eine eigene Sicherung eingesteckt. 🤖

Dazu brauchst du noch das passende Kabel von VW, oder eins von BMW,

dass hab ich genommen (hab ich noch 8 stück da bei Interesse u2u, bekommst eins für die Portokosten 🤖) passt auch 1a,

dann noch den Pin für die Standheizung (hab ich auch noch einen) und eine 1A Sicherung, fertig! 😊

Dein T-reg schaut nach Vorfacelift aus, daher kann ich dir die Frage mit dem W Bus nicht beantworten, du müsstest herausfinden was für eine Webasto bei dir verbaut wurde!

Ich hab bei meinem Facelift die W Bus variante gebraucht !

Grüße

akreu