

# Unterfahrschutz montieren T1 JG 2008

Beitrag von „juma“ vom 15. November 2011 um 21:38

Servus,

[Zitat von khclp](#)

[...]

Wenn du den Plastikschatz gekauft hast denke ich mal brauchst du keine Anleitung denn der wird ja nur geklebt.[...]

nein, der wird auch am hinteren Ende geschraubt. Sind solche Blechschrauben mit MetallClips.

[gbfull](#): Geh zum 😊 und besorg dir die Tube mit dem Klebstoff, wenn du auf Nummer sicher gehen willst. Ich hatte bei meinem ersten Dicken den Mist auch drangepappt. Kann dir sagen, dass das nichts, aber auch gar nichts taugt. Du kannst auch Silikon zum Kleben nehmen. Aber wie gesagt, versprech dir von dem Ding nichts...