

# Achsvermessung nach elektr. Tieferlegung

Beitrag von „Jekyll & Hyde“ vom 2. Januar 2012 um 10:26

[Zitat von Mike3.80](#)

[...] Bei der Achsvermessung müssen ja die Werte von Kotflügelkante bzw Seitenteil zur Radnabe eingegeben werden [...]

Hallo,

wenn der Wagen tiefergelegt wird, muß auch die Spur und der Sturz eingestellt werden.

Aber nicht die Räder zur Kotflügelkante oder Seitenteil.

Vom Hersteller sind die Achsmessdaten vorgegeben und die müssen eingestellt werden, egal wie hoch das Auto steht.

Gruß Sönke