

Achsvermessung nach elektr. Tieferlegung

Beitrag von „Mike3.80“ vom 2. Januar 2012 um 10:45

[Zitat von Jekyll & Hyde](#)

Hallo,

wenn der Wagen tiefergelegt wird, muß auch die Spur und der Sturz eingestellt werden.
Aber nicht die Räder zur Kotflügelkante oder Seitenteil.

Vom Hersteller sind die Achsmessdaten vorgegeben und die müssen eingestellt werden, egal wie hoch das Auto steht.

Gruß Sönke

Die Daten Radnabe Kotflügelkante müssen aber im Achsmesscomputer eingegeben werden, sonst startet das Programm die Messung nicht!

Wenn ich dort die tatsächlichen IST Werte eingebe, dann kommt eine Fehlermeldung, dass ich zuvor das Fahrzeug ins richtige Niveau einstellen soll, bevor ich vermessen kann!