

# Hubhöhe Wagenheber

**Beitrag von „ElmarS“ vom 15. März 2012 um 15:00**

[FONT=&quot]Hallo,

und solltest Du noch zum Freundlichen gehen, bestell Dir dort auch gleich den "DORN" - 7L0 0012 223 - für 5,81 +Steuer.

Gleichen, identischen ca. 12cm langen ALU-Gewindebolzen gibt es auch bei PORSCHE. Kostet fast das Dreifache und es ist nicht einmal ein Schriftzug eingraviert.

Ach ja, die Frage wozu:

Nach dem Anheben des Fahrzeuges die obere Radschraube raus, dort DORN einschrauben, dann die anderen Schrauben raus.

Insbesondere das neue Rad lässt sich dann sehr bequem justieren...

Gruß

Elmar

[/FONT]Weiteres zum Thema: [http://www.t3-doppelkabine.de/html/tipps\\_mehr.html](http://www.t3-doppelkabine.de/html/tipps_mehr.html)