

# **RNS 510 hängt / bootet ununterbrochen**

**Beitrag von „macko“ vom 6. April 2012 um 22:55**

Batterie abklemmen ist ganz schlecht, da du dann in sämtlichen anderen Steuergeräten Fehler produzieren kannst...

Sicherungen sind links und rechts seitlich im Armaturenbrett.

Einen Code fürs RNS brauchst Du normal nicht, da via CAN Bus verifiziert wird, dass dieses RNS zu Deinem T gehört.:)