

Späne in der Hochdruckpumpe V6 TDI

Beitrag von „Momo7“ vom 31. Mai 2012 um 20:12

Die Späne können entstehen, wenn man Benzin getankt hat und die Schmierung der Hochdruckpumpe nicht mehr erfolgt. Dann gibt es die Späne.

Momo