

Body Lift T1

Beitrag von „Sahara1“ vom 31. Juli 2012 um 01:11

Du schraubst unter den Achsträger einfach Platten, damit rückt du die Karosserie nach oben. Das selbe unter die oberen Federbeinaufnahmen. Das will ich gerade bei mir machen. Ich hab aber Luftfeder und Dämpfer mit einem anderen Hub eingebaut. Das bringt so schon 3cm, es reicht mir aber noch nicht. Da der Motor jetzt sowieso raus muß, ein Turbo stänkert, will ich den Lift gleich noch mit einbauen. Hinten dann das selbe. 😊

Gruß Achim