

Handyadapter für iPhone 4

Beitrag von „jamesbond“ vom 24. September 2012 um 20:14

Hallo,

das ist wohl nicht so einfach.

Erst muss man mal wissen um welchen T. es sich handelt.

Ist es ein T1 vor GP und hat dieser die Vorbereitung für 6310i, dann geht so gut wie gar nichts.

Bei allen anderen hört man mal dies und dann mal das ... wobei viele nicht wirklich wissen welche Mobilfunkvorbereitung wirklich verbaut ist.

[Zitat von offroader67](#)

Zum Anschluss an die Mobiltelefonvorbereitung Standard, Mobiltelefonvorbereitung Plus und Mobiltelefonvorbereitung Premium.

Die Bezeichnungen gab es früher gar nicht. Da kann man nicht einfach mit heute vergleichen.

LG

james