

Neues FSE Steuergerät & Media-In nachgerüstet - Nur Frust! Hilfe!

Beitrag von „Humvee“ vom 8. November 2012 um 19:00

Hallo,

du musst es in einen anderen Wagen mit weißer MFA einbauen, sonst kann es nicht codiert werden.

Egal ob mit VCDS oder VW.

Such dir einen User mit VCDS der einen Golf, Passat usw. hat und der macht es dir sicher.