

Freisprecheinrichtung komplett nachrüsten

Beitrag von „macko“ vom 2. Januar 2013 um 14:16

Hi Junior,

die Codierung ist nur das erste Mal nach dem Einbau notwendig. Es muss dem RNS schließlich bekannt sein, dass jetzt eine FSE / Mikro etc dran hängt.

Danach gibts da keinerlei Probleme mehr!

Ich war direkt bei Kufatec vor Ort. Dazu hatte ich im Vorfeld schon das RNS herausgezogen, nur den Adapterstecker dazwischen gehängt, kurz codiert, fertig. Zündung aus / an, schon funktionierte alles. Den restlichen Einbau habe ich dann zu Hause gemacht.

Mittlerweile habe ich auch das Mikro oben in die Innenleuchte verlegt, jetzt sieht man von der FSE gar nix mehr.

Gruss

Marco