

# Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

**Beitrag von „macko“ vom 7. Februar 2013 um 14:48**

Hallo Max ;),

ich habe Deinen Beitrag mal hierher verschoben, da wird das Thema behandelt.

Der Stecker geht in der Tat total schwer runter. Nachdem bei mir auch die Nase abgebrochen ist, habe ich mir mit Kabelbindern geholfen, um besser "anpacken" zu können. Schau dazu einfach mal in Beitrag #91.

Auf Deinem Bild musst du bei "B" einen Schraubenzieher reinstecken, und diesen hinten leicht zur Mitte hin bewegen. Auf dem festen Teil ist praktisch eine Nase drauf, über die der Stecker drüber muss. Das Steckergehäuse drückst du dort so etwas nach außen, damit es über die Nase drüberrutscht.

"A" und "C" sind für das Steckerabziehen unwichtig!

Gruss  
Marco