

Vorstellung

Beitrag von „Humvee“ vom 6. März 2013 um 09:11

Hallo,

BT beim S2 auf Sichtbar schalten, im MFA auf Telefon und neuen Benutzer anlegen, am S2 alles bestätigen und überall Häkchen machen das er nicht nochmal nachfragt und langen Code eingeben. Nicht vergessen die Statusbar am S2 herunterziehen und den Telefonbuchzugriff zulassen.