

Umbau Normalsitze Cricket auf Komfortsitze Vienna ohne Memory im T2 MJ 12

Beitrag von „candylo“ vom 9. März 2013 um 10:15

Hallo Zusammen,

kann mir jemand von Euch helfen. Ich tausche gerade meine Einfach Ledersitze mit manueller Verstellung (Cricket) ohne Lendenwirbelstütze auf elektrische Komfortsitze (Vienna)

Die vorderen Sitze sind drin. Airbags umgebaut, Gurtschloss ebenfalls. Anschlüsse passen, müssen jedoch s.o. komplettiert werden.

Es fehlt nun der Anschluss des Steuergerätes Sitzverstellung an den CAN-Bus Komfort. Sitze lassen sich aber korrekt einstellen und verstellen.

Ist in dem Zusammenhang jemand hier, der mir die Lage der Verbindungspunkte 2 (B398 und B407 / High und Low / für Fahrersitz) und 4 (B400 und B409 / High und Low / für Beifahrersitz) im Fahrzeug verorten bzw nennen kann?

Der Freundliche hat bislang keine Ahnung. Siehe auch Anlage aus den Stromlaufplänen zum Hauptleitungsstrang betr CAN-Bus Komfort (hier zB SG Anhängererkennung zum Diagnose Interface).

Gruß
Kurt