

# Rückfahrkamera

**Beitrag von „Humvee“ vom 10. März 2013 um 19:59**

Steuergeräte schalten sich nicht von allein frei.

Und auch bei der RFK-Low Variante, also ohne eigenes Steuergerät muss die Kamera codiert werden.

1. das jetzt eine verbaut ist

2. im RNS was für eine (High oder Low)

also brauchst hier auch VCDS oder der 😊 codiert es dir