

# DVB-T nachrüsten

Beitrag von „Humvee“ vom 15. April 2013 um 10:57

[Zitat von Vannybunny78](#)

Ich hab das direkt vorne im Wagen gemacht und nicht wie oft gesehen im Heck des Wagens.

Das DVB-T Modul ist so klein, das kann auch unter dem Handschuhfach im Fußraum unterkriegen.

Weil du keine Rückfahrkamera High hast, wenn dieses Steuergerät vorhanden ist (im Kofferraum), wird alles an dieses Steuergerät angeschlossen.

Ansonsten so wie bei dir Vorne direkt am Navi.

[Zitat von Vannybunny78](#)

Denn wenn es nicht sein muss, möchte ich das RNS 510 nicht mehr ausbauen.

Wirst du aber müssen, da du die richtigen CAN-High und CAN-LOW Leitungen abzweigen musst.

[Zitat von Vannybunny78](#)

Aber, was ist 1.Plus ?? Ist es das geschaltete oder Dauerplus ??

Welche Pins sind noch bekannt ??

Gelb = Dauer+

Rot = Zündungs+

Schick mir per PN deine Email, dann schick ich dir was