

RNS 510 in Verbindung mit DVBT Ampire 55 HD !!!

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 11. Mai 2013 um 09:37

[Humvee](#)

Ok, alles klar.

Vom DVBT Receiver hab ich 3 Anschlüsse, Masse, Dauerstrom und geschaltete Plus.

Ich mache das geschaltete Zündplus jetzt an PIN 10.

Den Dauerstomanschluß kann ich direkt an 12 V des Radios hängen
und Masse ? nehme ich dann am besten die Masse am PIN 5 ??

Oder kann ich irgendeine Masse am Fahrzeug nehmen ?

Gruß

Peter