

# **FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!**

**Beitrag von „Humvee“ vom 15. Juni 2013 um 14:17**

Hallo,

das mit dem Hands-Free freischalten funktioniert beim GP nicht mehr.

Du benötigst ein neues Telefonsteuergerät wenn du kein rSap-fähiges Handy hast.

Das **3C8 035 730 C** findest du in der Bucht, damit kannst du jedes Handy koppeln.