

FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!

Beitrag von „Humvee“ vom 15. Juni 2013 um 19:10

Mit dem Navi hat das ganze nichts zu tun.

Es kommt darauf an was bei dir für eine Telefonvorbereitung verbaut ist.

Die normale FSE oder die PFSE.

Hast du eine Handyhalterung am Armaturenbrett oder in der Mittelarmlehne ?