

MFL+ UHV; Telefontaste ohne Funktion

Beitrag von „jamesbond“ vom 26. Juni 2013 um 18:14



[Zitat von Humvee](#)


welche Telefonvorbereitung ist bei dir verbaut, die normale FSE oder die Premium PFSE ?

Hallo,

gehe mal unterm Kofferraumboden auf Suche nach deinen Ausstattungsabkürzungen und schaue was du für eine FSE du hast.

Damit kannst du hier in den alten Beitägen suchen.

"Premium" gab es damals noch gar nicht  (gibts das eigentlich heute schon bei VW )

In den ersten Jahren gab es FSE speziell für Nokia 6310i mit Rufnummernübernahme ins MFA .. und eine universelle FSE, die aber so gut wie nichts konnte 

Später wurden dazu wohl Bluetoothadapter rausgebracht, die aber aus den "Gurken" von früher auch keine Technik von heute machen.

LG

james