

# Gepäcknetz nachrüstbar?

**Beitrag von „macko“ vom 3. Juli 2013 um 16:31**

Hallo Robert,  
aber pssst was Du beim Treffen in Ingolstadt gesehen hast... 😄

Hallo Anderl,

also ich würde sagen, dass die Gewindebuchsen zu 99% im Dachhimmel verschweißt sind. Kannst Du aber ganz leicht kontrollieren, wenn du den Dachhimmelabschluss zur Heckklappe hin runterklipst und den Dachhimmel hinten etwas nach unten ziehst. Vorsicht, nicht abknicken.

Nimm ne gute/dünne Taschenlampe und leuchte in Richtung C-Säule. Ich konnte die Gewindebuchsen dann im Dach erkennen und mit dem Nachrüsten beginnen.

Wenn Du es absolut sauber gearbeitet haben willst, kommst Du um einen neuen Himmel mit den bereits fertigen Löchern nicht herum!

Alternativ kannst Du die Löcher für die Befestigungsösen auch selbst reinschneiden, es wird aber optisch vermutlich keine 100% Lösung, da sowohl der Metallhalter als auch der dazugehörige Plastikrahmen 3D mäßig verschoben und schief sind... Zum Finden der passenden Stelle am Besten vom Kofferraum her zwischen Dach und Himmel sehen und vorne an vermuteter Stelle Druck ausüben. Dann ein kleines Loch in den Himmel bohren und von dort aus ganz langsam weiterarbeiten/ausschneiden, bis der Halter verschraubt werden kann.

Gruss  
Marco