

# Ladekabel anstatt Ladeschale in Mittelarmlehne für PFSE

**Beitrag von „muella“ vom 30. August 2013 um 10:32**

Hallo zusammen,

ich habe nach langer Suche leider noch keine passende Lösung für folgendes Problem gefunden:

Ich habe eine PFSE in meinem Touareg (Facelift 2008, übrigens ein Hammer Auto :D). Die Ladeschale in der Mittelarmlehne (für irgendein Uralt Nokia) habe ich entfernt. Gibt es ein passendes Kabel / Stecker etc. welches ich in die für die Ladeschale gedachte Kontakte einstecken kann um damit mein Handy zu laden?

Passt z.B. dieses Kabel?

[http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-A...#ht\\_2612wt\\_1157](http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-A...#ht_2612wt_1157)

Vielen Dank.

Gruss Marc