

Ladekabel anstatt Ladeschale in Mittelarmlehne für PFSE

Beitrag von „muella“ vom 30. August 2013 um 10:32

Hallo zusammen,

ich habe nach langer Suche leider noch keine passende Lösung für folgendes Problem gefunden:

Ich habe eine PFSE in meinem Touareg (Facelift 2008, übrigens ein Hammer Auto :D). Die Ladeschale in der Mittelarmlehne (für irgendein Uralt Nokia) habe ich entfernt. Gibt es ein passendes Kabel / Stecker etc. welches ich in die für die Ladeschale gedachte Kontakte einstecken kann um damit mein Handy zu laden?

Passt z.B. dieses Kabel?

http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-A...#ht_2612wt_1157

Vielen Dank.

Gruss Marc