

# **Strom fürs nachgerüstete Pdc umverlegen.**

**Beitrag von „Janni“ vom 14. November 2013 um 13:29**

Wenn es nur fürs Heck gewesen wäre hätte ich es event. an den Rückfahrschweinwerfern angeschlossen.

SO würde ich es einfach parallel an die Steckdose anklemmen. Die wird auch abgesichert sein.