

# **Strom fürs nachgerüstete Pdc umverlegen.**

**Beitrag von „predator200“ vom 14. November 2013 um 15:55**

Hab mir jetzt mal die Anschlüsse der beiden Steckdosen im KOFFERRAUM angeschaut. Beide sind erstmal unter Dauerstrom, dass ist gut. Bloss an welches Kabel gehe ich ran? Pro Steckdose geht ein braunes, ein rotes und inder Mitte ein dünneres graues Kabel ran. Habe leider kein Voltmeter und ein normaler Phasenprüfer zeigt nichts an (ist ja auch logisch). Kann mir vielleicht auch jemand sagen wie man am besten die Verkleidung abbekommt wo die Dosen drinstecken?