

Strom fürs nachgerüstete Pdc umverlegen.

Beitrag von „Darragh“ vom 14. November 2013 um 19:56

Hallo

ROT = 12V+

BRAUN = 12V- (Masse)

Grau = Beleuchtung (LED)

Über den Ausbau der Seitenverleidung findest du [HIER](#) die passende Anleitung. (und auch manch anderes wissenswertes)