

Danhag GSM Fernsteuerung W-BUS: Wo werden die Stecker angeschlossen?

Beitrag von „medmar“ vom 26. November 2013 um 22:22

Besitze ein einen T1 Bj .2006 7LZ7D011891 (Touareg 2,5 TDI). "Original" Zuheizer nachgerüstet von VW Werkstatt 2010 mit T91 Funksteuerung. Ich möchte nun mit der Danhag GSM Steuerung nachrüsten. Denke dass ich die richtige Einheit bestellt habe: W- BUS mit Y-kabel(VW) .

Ich habe sowohl Forum als auch Gebrauchsanleitungen durchstöbert ohne verstanden zu haben wo die beiden kabelstecker angeschlossen werden. ich lese im Forum nur wie man Dauerplus und Masse verlegt, aber nirgendwo wie und wo man diese Kabelstecker anschliesst. Ein Freund hat schon alles mögliche demontiert(unter Kotflügel, Armaturen seitlich und Front etc), aber wir sind nicht fündig geworden.

Habe ein Bild meiner Einheit beigelegt .

Wo müssen die beiden blauen Kabelstecker angeschlossen werden? Was muss ich genau ausbauen um an die richtigen Steuerelemente ranzukommen.

Beste Grüsse aus dem hohen Norden Norwegens.

[danhag.jpg](#)