

Danhag GSM Fernsteuerung W-BUS: Wo werden die Stecker angeschlossen?

Beitrag von „Humvee“ vom 28. November 2013 um 13:45

Hallo Medmar,

mit den Steckern wirst du nix anfangen.

Egal, suchen musst die mal wo VW den T91 Funksender verbaut hat.

Dieser hat ein gelbes Kabel und +12 (rot) und Masse (braun).

Dann nimmst du einen Stecker von dem GSM-Modul herunter oder zwickst ihn ab.

Vom GSM Modul ist Anschluss 2 (braun) Masse, Anschluss 3 (rot) +12V und Anschluss 5 (gelb) der Schaltausgang (W-Bus).

Jetzt verbindest du irgendwie ganz einfach diese Kabel mit den richtigen Farben mit Klemmen oder Verlöten usw.

Auf gute Verbindung achten und alles schön Isolieren. Fertig ! Jetzt noch das GSM programmieren und es wird übers Handy warm.