

# Funktion der Lock-Taste

**Beitrag von „macko“ vom 29. November 2013 um 04:11**

Hi Thomas,

die IST Werte bekommst Du durch Abstandsmessung Mitte Radlaufkante --- Radnabenmitte. 😊

Die SOLL Werte sind je nach verbautem Fahrwerk verschieden, dazu ist die genaue PR Nummer erforderlich. In der Regel ist der Abstand im Normalniveau an der VA 497mm, an der HA 502mm.

Gruss

Marco