

Schrauben für Abschleppöse

Beitrag von „Darragh“ vom 2. Dezember 2013 um 15:46

... versuch es mal so:

Öse abschneiden, Gewinde M16 aufschneiden, Mutter M16 aufdrehen und mit dem Bolzen verschweißen.