

LED-Tagfahrlicht

Beitrag von „Ruhrgebiet“ vom 11. Mai 2014 um 21:36

Ich befasse mich derzeit mit dem einbau der S6 TFL in meinem Touareg Vorfacelift.

Ich benötige vom rechten und linken Scheinwerfer das Standlichtsignal, dieses ist an dem Stecker für den Scheinwerfer T12 an Pin 4 abzugreifen.

Um die S6 TFL bei Fernlicht auf 100% zu schalten braucht man vom Stecker T12 den Pin 3, dieser steuert den Magneten für das aufblenden.

Masse entnehme ich am Hauptmassepunkt in der A-Säule.

Jetzt benötige ich nur noch ein Zündungsplus, beim Passat war das Klemme 75 X , mal sehen wo ich die finde.

Das Plus soll beim Zünden unterbrechen, um LED Flackern zu verhindern.

Vielleicht hat da jemand noch einen Tipp für mich.