

Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „Humvee“ vom 18. Juli 2014 um 08:45

[posiilgi](#)

War das ein neues Steuergerät vom Teilehändler oder ein Gebrauchtes, dann könnte es daran liegen das es anders codiert war und bei dir nicht funktionierte.

Ein neues Steuergerät ist in der Grundeinstellung Plug&Play im T verwendbar. So wie man es z.B. vom Portugiesen bekommt.

[sady](#)

bin jetzt etwas verwirrt bei dir.

Wenn du am RNS ins Telefon-Menü kommst, solltest du mal versuchen das Handy mit dem Fahrzeug zu koppeln.

Was aber normalerweise über die MFA gemacht wird, wo du jetzt aber kein Tel-Menü hast in der MFA.

Das kann jetzt natürlich an dem Can-Converter liegen von Suwatec.

Genauso wie mit dem Can-Converter von Kufatec, wo einiges nicht geht.

Einzig der von Canshack funktioniert perfekt, wo es aber im Moment Probleme gibt, das man einen bekommt.

Versuch mal mit dem Handy die BT Verbindung des Fahrzeuges zu finden, glaub bei normalen FSE kann man diese vom Handy aus suchen und koppeln, bei der P-FSE muss es vom Fahrzeug aus (vom MFA) gemacht werden.

Aber irgendwie fehlt mir bei dir trotzdem die FSE, die sollte ja auch unter dem Beifahrersitz sein mit dem grossen Stecker, nur der Antennenanschluss müsste fehlen.