

WLAN im Touareg aktiviert...

Beitrag von „Humvee“ vom 18. Juli 2014 um 21:32

Dann gilt für dich bei der PFSE 3C8 035 730 C oder D

STG 77 Telefon PFSE

Codieren(Funktion 07) lange Codierung

Byte 01 Sprachbedienung

00 aktiv

01 deaktiv

hier muss dann 01 sein, also die Sprachbedienung deaktivieren, da diese Funktion ja das RNS übernimmt.

Hierfür muss das PFSE-Steuergerät aber wieder in einem anderen Fahrzeug codiert werden.

Die Codierung für das RNS bleibt wie in #5 beschrieben.