

# WLAN im Touareg aktiviert...

Beitrag von „rodenbusch“ vom 19. Juli 2014 um 10:20

Dann brauche ich definitiv Hilfe:

Gibts jemanden im Großraum Hannover der dafür die notwendigen Voraussetzungen hat, bzw. mir jemanden empfehlen kann?

## [Zitat von Humvee](#)

Dann gilt für dich bei der PFSE 3C8 035 730 C oder D

STG 77 Telefon PFSE

Codieren(Funktion 07) lange Codierung

Byte 01 Sprachbedienung

00 aktiv

01 deaktiv

hier muss dann 01 sein, also die Sprachbedienung deaktivieren, da diese Funktion ja das RNS übernimmt.

Hierfür muss das PFSE-Steuergerät aber wieder in einem anderen Fahrzeug codiert werden.

Die Codierung für das RNS bleibt wie in #5 beschrieben.