

Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „sady“ vom 25. Juli 2014 um 21:00

Hey Thomas, Danke dir für die Antwort vorerst.

Ich habe ja die einfache Fse mit der Uhv Verbindung in der Mittelkonsole und den Mikrofonen im Himmel (siehe Foto).

Okay, den Stecker kann ich mir besorgen vom freundlichen, bloß in welche Reihenfolge pinne ich die Kabel ein, genauso wie in dem anderem Stecker?

Du du hast geschrieben, dass das grüne Kabel in den Quadlock muss, welches grüne Kabel? Von dem Video Stecker?

An an welche Stelle vom Quadlock?

Wenn ich es genauso mache, funktioniert dann auch das Bluetooth und die Sprachsteuerung mit dem Mikro?

Womit kann ich am besten die Kabel aus pinnen und wieder rein pinnen?

Habe viele viele Fragen an dich, tut mir leid, ich hoffe ich gehe dir nicht allzu sehr auf den Senkel damit :-). Bedanke mich für deine bisherige Hilfe aber schonmal sehr :-).

Ich hatte selber ein wenig die schnauze voll heute von dem ganzen und bin heute zu drei Car Audio Geschäften in Berlin gefahren und gefragt ob sie es zu Ende montieren können alles. Dreister Weise haben mich alle drei abgewiesen, mit der Begründung, das sie erst in 4 Wochen ein Termin frei hätten. Meiner Meinung nach wollten die es einfach nicht machen. 😞 😞