

Touareg Batterie Fahrersitz V10 - Radiocode etc.

Beitrag von „Franks“ vom 16. August 2014 um 12:53

...deshalb sollte man ja auch immer erst das rote (+ Kabel) anklemmen und dann das schwarze - Kabel. beim Abbauen dann umgekehrt, erst Minus ab, dann Plus. gilt auch für Starthilfe (ist ja im Grunde das gleiche..)

Gruss

frank